

אפליקציה

הוידאו כאן: <https://youtu.be/4bAtNdJdtzs> מסביר על האפליקציה.

הוידאו כאן: <https://youtu.be/e1B0sQ9PGaU> מסביר על הורדה/צפיה
בסרטונים דרך האפליקציה

אופציות בולטות שנגישות דרך האפליקציה:

- קביעת הרזולוציה למצלמה הקידמית והאחורית.
- Loop Recording
- החל מ- 1 דקה, דרך 2 דקות, 3 דקות (ברירת המחדל), 5 דקות ו- 10 דקות.
- ביטול הקלטת אודיו. המצלמה כוללת מיקרופון על מנת להקליט את השמע ברכב, האופציה מאפשרת לבטל את הקלטת השמע.
- הפעלת HDR.
- כיוון שעות פעילות ה-HDR -
- רגישות חיישן ה-G-Sensor -
- האופציה קובעת את דרגת הרגישות של החיישן של המצלמה, כך שברגע של תאונה, הוידאו המוקלט כרגע ינעל מפני מחיקה.
- Date Stamp.
- חותמת של התאריך והשעה.
- Bitrate.
- קביעת ה-Bitrate - להקלטות.
- הקלטת Time-lapse, כולל קביעת המרווח בין התמונות הנלקחות.
- Wi-Fi Channel.
- קביעת ערוצי ה-Wi-Fi -
- 5GHz, 2.4GHz או 5.8GHz
- Time Zone.
- קביעת איזור הזמן עבור הצגת השעה הנכונה.
- Boot Delay.
- נועד על מנת למנוע את הדלקת המצלמה אם אתם מדליקים את הרכב לכמה שניות ומכבים אותו.
- Parking Mode.
- אפשר להגדיר צילום Time lapse כל כמה שניות לפי ההגדרה שלכם או צילום לפי אירוע. ברירת המחדל זה ללא צילום כלל במצב חנייה. יש להפעיל את האופציה הזאת רק אם המצלמה שלכם מחוברת בצורה קבועה למצבר הרכב בעזרת ערכת ה-HK4 -
- Parking Recorder Timer.
- המצלמה תמשיך להקליט למשך התקופה שתגדירו אותה לאחר שתחנו. גם אופציה זאת יש להפעיל רק אם המצלמה מחוברת בצורה קבועה למצבר הרכב בעזרת ערכת ה-HK4 -
- Enter Parking mode Timer.
- אופציה זאת תשהה את הכניסה של המצלמה למצב חנייה ב- 90 שניות, כך שאם הרכב חונה ומכובה, הוא לא יקליט אתכם יוצאים מהרכב וטורקים את הדלת.
- Parking G-Sensor.
- האופציה קובעת את דרגת הרגישות של החיישן של המצלמה במצב

- חנייה, כך שאם מישהו נכנס ברכב החונה או פורץ לתוכו, זה יטריג הקלטה.
- Parking Motion Detection. האופציה קובעת את דרגת הרגישות של זיהוי תנועה במצלמות במצב חנייה.
- Notification Sound. קביעת איזה התראות קוליות ישמעו. אני מציע לא לכבות את זה כי ככה יש לכם חיווי קולי שהמצלמה עובדת ותקינה בכל פעם שאתם נכנסים לרכב.
- Speed Unit. קביעת יחידת המדידה למהירות אשר תופיע מעל ההקלטה.
- GPS. חותמת GPS מעל ההקלטה. ניתן לקבוע שלא יופיע, שיופיע מהירות + מיקום, רק מיקום, רק מהירות.
- Camera Model Stamp. חותמת של דגם המצלמה מעל ההקלטה.
- Frequency. יש לכוון בארץ ל- Hz.50
- Wi-Fi קביעת שם רשת ה-Wi-Fi והסיסמא.
- Custom Text Strings. ניתן להגדיר טקסט שיופיע מעל ההקלטה.
- Car License Number. ניתן להכניס את מספר לוחית הרישוי שתופיע מעל ההקלטה.

פקודות קוליות

המצלמה תומכת בפקודות קוליות. פשוט אומרים את הפקודה והמצלמה מצייתת. הפקודות שניתן לומר באנגלית בלבד:

- Take Photo
- Video Start
- Video Stop
- Turn On Audio
- Turn Off Audio
- Turn On Screen
- Turn Off Screen
- Lock the Video
- Turn On WiFi
- Turn Off Wifi

האופציות שנגישות דרך מסך המצלמה

בכל פעם שתכנסו לרכב ותפעילו אותו, המצלמה תידלק ותודיע שהיא עובדת. עיקרי האייקונים שיופיעו מעל המסך למספר שניות (זמן התצוגה ניתן להגדרה):

- מצב ההקלטה.
- אם מתבצעת הקלטה של אודיו.
- מצב ה-Wi-Fi -
- זמן ההקלטה הנוכחית.
- הרזולוציה המוקלטת.
- מצב.HDR
- מצב ה-GPS -
- אם קיים.SD Card
- מהירות.
- תאריך.