

הדלקת המוצר

יש ללחוץ על הכפתור בחזית כ 3 שניות עד שישמע צליל.



(ניתן לכבות את המוצר כשהוא לא בשימוש על ידי לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה עד ששומעים 2 ביפים)

צימוד (PAIRING):

יש לפתוח באייפון את האפליקציה FIND MY (איתור), ולוודא שמכשיר האיתור נמצא קרוב לאייפון.

- יש ללחוץ באפליקציה על פריטים (ITEMS) ואז ללחוץ על "+" ובהמשך יש לבחור ב"הוספת פריט אחר".
- האפליקציה תתחיל בחיפוש מכשיר האיתור, ואחרי כמה שניות יופיע אפשרות של חיבור – CONNECT. יש ללחוץ על CONNECT
- במסך הבא יתאפשר לבחור שם למכשיר האיתור, וכן לבחור סמל אימוג'י עבורו.
- במסך הבא יש לאשר את תנאי ההתחברות של אפל (שימוש ברשת האיתור של אפל)
- בשלב הבא יש ללחוץ על סיום FINISH.

הפעלת מצב אובדן:

- יש לבחור את מכשיר האיתור שלנו בתוך אפליקציית FIND MY
- יש לגלול למטה עד ל"מצב אובדן" – וללחוץ על "הפעלה"
- ניתן להקליד מספר טלפון או אימייל (אשר יופיעו באייפונים שיהיו ליד המכשיר שאיבדתם)
- ניתן לבצע שינויים בנוסח ההודעה אשר תתקבל אצל מי שיאתר את המכשיר שלכם
- בסיום יש ללחוץ על הפעלה שוב (בחלק העליון של המסך).

הסרת המכשיר:

- חשוב להקפיד לבצע את ההסרה כאשר המוצר דולק ונמצא ליד האייפון ממנו מבצעים את ההסרה.
- יש לבחור את מכשיר האיתור שלנו בתוך אפליקציית FIND MY
- יש לגלול למטה עד הסוף ל"הסרת הפריט" – וללחוץ על "הסרת הפריט" ובמסך הבא ללחוץ על "הסרה"
- לאחר הסרת הפריט הוא לא יהיה מקושר יותר לאייפון / ל APPLE ID – וניתן יהיה להגדירו מחדש בחשבון או אייפון אחר.

פונקציות עיקריות

איתור הפריט שלך

מכשיר האיתור פועל ברשת האיתור של אפל – רשת שיתופית של מאות מליוני מכשירי אייפון, אייפד ומק בכל העולם. רשת זו פועלת כך שכאשר מכשיר אייפון, אייפד או מק נמצאים ליד הפריט שלך, הם משדרים בצורה מוצפנת וחשאית את נתוני המיקום לרשת ICLOUD של אפל כך שניתן יהיה לראות זאת באפליקציה FIND MY.

חשוב: איתור הפריט על ידי אחרים ברשת של אפל מתבצע רק כאשר מזוהה מצב בו הפריט לא נמצא ליד הבעלים שלו.

הגנה ומניעה של מעקב לא חוקי – במידה ואפל מזהה שהפריט לא ליד הבעלים, ובמקביל הפריט נמצא לאורך זמן צמוד למישהו אחר (כלומר הפריט זז יחד עם מישהו אחר באופן קבוע), אפל תשלח התראה במידה ולאותו אדם יש מכשיר של אפל (אייפון, אייפד או מק). במידה ואין לאדם אחריו יש חשד שעוקבים מכשיר של אפל – אז מכשיר המעקב עצמו ישמיע צליל.

שמירה על פרטיות – רק הבעלים שהגדיר את מכשיר האיתור בחשבון שלו יכול לראות את נתוני המיקום ואת ההיסטוריה. כל העברת הנתונים הרשת האיתור לש שפל הינם חשאיים, אנונימיים ומוצפנים. גם אפל עצמה לא יכולה לדעת מה המיקומים ולא מה זהות המכשירים ברשת של אפל שעזרו לאתר את מכשיר האיתור.

במידה ויש לאתר פריט שנמצא קרוב ניתן להפעיל צליל במכשיר האיתור.

- יש לבחור את מכשיר האיתור שלנו בתוך אפליקציית FIND MY
- יש לגלול למטה ל"השמעת צליל" – וללחוץ על "השמעת צליל" – זה יגרום למכשיר האיתור להשמיע צליל.

שחזור הגדרות יצרן

במידה ומכשיר האיתור הוסר מאפליקציית FIND MY כאשר מכשיר האיתור נמצא ליד האיפון כשההסרה בוצעה – אז מכשיר האיתור יהיה מוכן להגדרה / צימוד מחדש לחשבון איפון אחר.

במידה ומכשיר האיתור היה מרוחק מהאייפון בזמן הסרתו מהאפליקציה – יש לבצע שחזור הגדרות יצרן באופן הבא:

- יש ללחוץ כל כפתור ההדלקה של מכשיר האיתור 4 פעמים
- בחיצה חמישית יש להחזיק לחוץ עד שנשמע צליל ממכשיר האיתור.
- לאחר השמעת הצליל יש לשחרר את הכפתור ומכשיר האיתור ישלים את שחזור הגדרות היצרן

לאחר מכן ניתן יהיה להגדיר/לצמד אותו לחשבון איפון אחר.